

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ФОКУСА ТЕПЛОВИЗОРА


ШАГ 1. СОВМЕСТИТЕ И УСТАНОВИТЕ



ШАГ 2. ФИКСАЦИЯ




ШАГ 3. НАСТРОЙКА




WARNING

Крутите МЕДЛЕННО!
Максимум 1 мм
сдвиг.
Излишнее вращение
может выкрутить
объектив.



ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ПИТАНИЮ



**КОМПЛЕКТ РАБОТАЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ 12ВОЛЬТ**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ ВЫШЕ 12 ВОЛЬТ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОМЕНТАЛЬНОМУ
ВЫГОРАНИЮ ЭЛЕКТРОНИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ЛАЗЕРА

1) ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ НА БОЛЬШОМ ПУЛЬТЕ



Нажмите кнопку "ВКЛ."
(или "ON")
на большом пульте.

2) УПРАВЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ НА МАЛЕНЬКОМ ПУЛЬТЕ (А / В)



НАЖАТЬ "А" ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРА



ЛАЗЕР ВКЛ.



НАЖАТЬ "В" ДЛЯ
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРА



ЛАЗЕР ВЫКЛ.